

# PROTÉGER IMPERMÉABILISER



## PAR INJECTION

CONTRE  
LES REMONTÉES CAPILLAIRES,  
L'HUMIDITÉ ASCENSIONNELLE,  
LE SALPÊTRE...



1

### Perçage $\varnothing$ 18 mm

tous les 15 cm à la base du mur  
sur 2/3 de l'épaisseur du mur



2

### A l'aide d'une bouterolle pose d'injecteur $\varnothing$ 18 mm

pour diffuser le produit au cœur du mur



3

### Injecter le produit

sous pression à l'aide  
d'une motopompe

i

Prévoir 2L au mètre  
lineaire pour 10 cm  
d'épaisseur de mur  
(exemple : mur de 20 cm  
d'épaisseur = 4L)