

TRAITER LES CHARPENTES



1

Buchage

des parties attaquées et
balayage des poussières



2

Perçage \varnothing 9,5 mm

tous les 30 cm sur les sections
supérieures à 8 cm (chevrons,
bastaings, madriers...)

► Mèche \varnothing 9,5 mm



3

Pose d'injecteurs

bois pour diffuser le produit
au cœur du bois

► Injecteurs bois à bille
 \varnothing 9,5 mm



4

Injection du produit

de traitement de bois D'XYL

Pour l'injection
et la pulvérisation,
voir le matériel
d'application



5

Pulvérisation

du produit de traitement de bois
D'XYL sur l'intégralité
de la charpente