NOTICE D'UTILISATION – PAN 12 V

Groupe de pulvérisation autonome

- Électropompe sur batterie 12 V
- Ne convient pas pour les produits acides et chlorés
- Auto amorçante : pression 4,5 bars
- Temps de travail en continu : 2 h
- Livrée avec 1 batterie, 1 chargeur intelligent et 1 télécommande de démarrage à distance



Réf. 1.05.0061.23	Tuyau 25 mètres
Réf. 1.05.0063.16	Kit batterie supplémentaire pour PAN 12 V

DALEP
SOLUTIONS & INNOVATION

5-7 Delle du Poirier
14320 Saint-André-sur-Orne
02 31 23 52 79
www.dalep.net

IMPORTANT

N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs (dérivés chlorés ou acides).
Videz et rincez bien l'appareil après chaque utilisation.
Laissez le capot noir de protection sur le groupe de pulvérisation lors des applications.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Portée du jet de 0 à 6 m + longueur de la lance
- Pression de 4,5 bars
- Auto-amorçage
- Temps de travail en continu pendant 2 h
- Indicateur de charge
- Compatible avec lances télescopiques 3, 6 et 9 m
- <u>Ne convient pas pour les produits agressifs</u>
- Livrée avec 1 batterie, 1 chargeur intelligent et 1 télécommande de démarrage à distance (portée de 100 m)
- Culasses et corps de pompe en polypropylène
- Membranes et joints Viton résistants aux produits industriels
- <u>2 tuyaux haute résistance, pour produits chimiques</u> :
  -Tuyau d'aspiration avec crépine (longueur 2,50 m)
  - Tuyau de travail : 25 m
- Pressostat Bypass
- Batterie Pb AGM cyclique 12 V - 20 Ah
- Livrée sur chariot avec lance à levier de 60 cm

2 tuyaux :

Tuyau d'aspiration avec crépine

Tuyau de travail (de série 25)





MODE D'EMPLOI

ENTRETIEN

- Gardez l'interrupteur sur la position « Stop » lorsque vous n'utilisez pas l'appareil afin de prévenir la mise en marche par inadvertance.
- Lorsque vous changez de produit dans le réservoir du pulvérisateur, procédez à un nettoyage interne complet du réservoir.
- Suivez les instructions du fabricant de produits chimiques pour l'entreposage et/ou son élimination.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs qui pourraient endommager les joints de la pompe et/ou du pressostat.

ATTENTION

- Toujours charger la batterie avant de la ranger.
- Pendant l'entreposage, rechargez la batterie au moins une fois tous les trois mois afin de la protéger contre les dommages.
- Rangez le pulvérisateur dans un endroit sec et sécurisé (hors de portée des enfants).
- Ne placez pas d'autres objets sur le pulvérisateur. Le pulvérisateur ne doit pas être entreposé à des températures supérieures à 35 °C ou directement au soleil.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

- La batterie doit être complètement chargée avant de l'utiliser pour la première fois.
- Le temps de chargement est d'environ 6 h.
- Le chargeur de batterie inclus correspond à la batterie Pb AGM installée dans le pulvérisateur.
- Pour recharger la batterie, branchez la borne + (rouge) puis la borne - (noire) à la batterie avant de brancher le chargeur sur secteur.

AVERTISSEMENT

- Si le chargeur est continuellement branché, la batterie AGM peut être endommagée.
- N'essayez pas de continuer à utiliser le pulvérisateur avant de recharger la batterie.
- Ne pas laisser la PAN 12V tourner sans l'utiliser.

FONCTIONNEMENT

- Avoir préalablement chargé la batterie.
- Plongez le tuyau d'aspiration dans un bidon.
- À l'aide de la télécommande ou du bouton ⏻, mettez en marche la PAN 12 V.
- Vous pouvez voir le niveau de batterie qui vous reste grâce aux LED lumineuses.
- Avec l'interrupteur situé à gauche, sélectionnez le mode manuel ou automatique.
- Vous pouvez commencer à pulvériser votre produit.



PROBLÈMES / SOLUTIONS

La pompe ne s'amorce pas :
Aspiration d'air, contrôler le système d'aspiration.

Assurez-vous de bien immerger le tuyau d'aspiration dans le produit. L'aspiration d'air entraîne une émulsion importante (mousse) et empêche le bon fonctionnement de la pompe.

Laissez tourner quelques minutes avant pulvérisation.

La pompe fonctionne de manière saccadée :
Le pressostat est défectueux, il faut renvoyer la PAN 12 V auprès du SAV DALEP.

La pompe a souvent besoin d'être réamorcée :
Le pressostat est défectueux, il faut renvoyer la PAN 12 V auprès du SAV DALEP.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Le réservoir est équipé d'une pompe à membrane avec joint Viton commandée par pressostat.
- En actionnant la poignée de pulvérisation, la pompe se déclenche automatiquement.
- Permet la pulvérisation, la désinfection et le nettoyage basse pression (4,5 bars) d'une solution « eau + produits » prêt à l'emploi.

AVANTAGES

- Multi-usages - nombreux domaines d'application.
- Fonctionne sur batterie Pb AGM rechargeable.
- Facile économique, efficace.
- Pas besoin de raccordement en eau, électricité, air comprimé.
- Utilisation longue durée grâce à son kit batterie supplémentaire (réf. 1.05.0063.16).

- Traitement de toitures
- Traitement murs, façades
- Traitement arbres, végétaux
- Pulvérisation
- Nettoyage, vidage huiles, engrais
- Épandage

Pour tous produits :
- Anti mousses
- Hydrofuges
- Traitement bois
- Décapants
- Désherbants / Engrais
- Huile de décoffrage

GARANTIE

GROUPE DE PULVÉRISATION AUTONOME

Garantie 12 mois à partir de la date d'acquisition, sauf pour les conditions et les circonstances énumérées ci-dessous.

Les pièces ayant des défauts de fabrication seront remplacées gratuitement après accord.
Les interventions d'entretien extraordinaire ne doivent être effectuées que par un technicien spécialisé.

La garantie n'est valable que si la pompe a été utilisée conformément aux données contenues dans cette notice.

Nous ne pouvons en aucun cas être considérés responsables de dégâts matériels ou corporels causés par une utilisation non correcte de la pompe et/ou de ses accessoires.

La réparation, modifications ou remplacement de pièces pendant la période de garantie, ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai de garantie.

La garantie ne s'applique pas aux moteurs « grillés », aux avaries résultant de l'usure normale, aux défauts de surveillance et d'entretien.

La garantie ne s'applique pas aux avaries résultant du non-respect des conseils d'utilisation de cette présente notice.

CETTE GARANTIE N'EST PAS VALABLE ET NE COUVRE PAS :

- Les produits vendus en état modifié, ou utilisés comme équipement de location.
- Les articles consommables qui s'usent en utilisation normale.
- Les défauts esthétiques qui n'interfèrent pas avec la fonctionnalité du produit.
- Dommages où la responsabilité est causée par l'expédition.
- Une mauvaise manipulation, une mauvaise installation.
- Une tension incorrecte ou un mauvais câblage.
- Un mauvais entretien.
- La modification inappropriée ou l'utilisation d'accessoires et/ou les pièces jointes ne sont pas spécifiquement recommandées.
- Les frais de transport du client vers le fournisseur.
- Les réparations nécessaires en raison de l'abus ou de la négligence de l'opérateur, ou le défaut d'installer, exploiter, entretenir ou entreposer le produit selon les instructions données dans la notice d'utilisation.
- **Toute perte accessoire, dommage ou frais pouvant entraîner un défaut, panne ou mauvais fonctionnement du produit.**
- Les dommages causés par le froid, le gel, la chaleur, la pluie, l'humidité excessive.
- Une utilisation avec des matériaux corrosifs ou contaminants non compatibles avec les composants (matériaux, joints...) de l'appareil.



- N'utilisez pas des produits chimiques corrosifs (dérivés chlorés ou acides) qui pourraient endommager les joints de la pompe et/ou du pressostat.
- En cas de doute, rapprochez-vous de votre revendeur pour vérifier la compatibilité des produits chimiques utilisés avec la PAN 12 V.

Lance télescopique – Alu 3 m Usage intensif, portée 9 mètres (3 m de lance + 6 m de jet), buse inclinable 		1.05.0079.19
Lance télescopique – Alu 6 m Usage intensif, portée 12 mètres (6 m de lance + 6 m de jet), buse inclinable 		1.05.0079.20
Lance télescopique – Alu 9 m Usage intensif, portée 15 mètres (9 m de lance + 6 m de jet), buse inclinable 		1.05.0079.21
Harnais pour lances télescopiques Permet de délester le poids Réduit la fatigue, ajustable 		1.05.0080.16
Lance à levier – usage intensif – longueur 60 cm Ultra résistante, en laiton pression d'utilisation jusqu'à 80 bars 		2.15.2175.16
Buse à jet réglable joints Viton Pour tube Ø 8 mm, pastille inox, débit réglable 		2.15.2144.16
Rampe 3 buses – largeur 80 cm Permet un débit important 		1.05.0084.16
Tuyau – Haute résistance Ø 10/15,5 Pour motopompes et pulvérisateurs Tous produits, pression maxi 20 bars 	25 m sans raccords	2.15.2214.16
	25 m avec raccords	1.05.0071.24